

INSTRUCTIONS FOR REMOVING OVAL ADAPTER

INSTRUCCIONES PARA QUITAR EL ADAPTADOR OVALADO

INSTRUCTIONS POUR RETIRER L'ADAPTATEUR OVALE



1 Remove foam pad from tool base.

Saca la almohadilla de la herramienta del base.
Retirez le coussin de mousse de la base de l'outil.

2 Press lock button to release oval adapter.

Presione el botón de bloqueo para liberar el adaptador ovalado.

Appuyez sur le bouton de verrouillage pour libérer l'adaptateur ovale.

3 Turn oval adapter five degrees counterclockwise.

Gire el adaptador oval cinco grados hacia la izquierda.
Faites tourner l'adaptateur ovale de cinq degrés dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.



4 Press aluminum plate into Air Pad cavity. Be sure to align top of the oval ellipse with the indented oval ellipse of the Air Pad.

Presione la placa de aluminio en la cavidad del Air Pad. Asegúrese de alinear la parte superior de la elipse ovalada con la elipse ovalada dentada del Air Pad.

Enfoncez la plaque en aluminium dans la cavité du coussin d'air. Veillez à aligner le haut de l'ellipse ovale avec l'ellipse ovale en retrait du coussin d'air.

5 Insert patented vacuum swivel adapter; ensure edges meet before rotating 5 degrees counterclockwise until the lock buttons clicks.

Inserte el adaptador giratorio de vacío patentado; asegúrese de que los bordes se encuentren antes de girar 5 grados en sentido antihorario hasta que los botones de bloqueo hagan clic.

Insérez l'adaptateur pivotant à vide breveté ; assurez-vous que les bords se rencontrent avant de faire pivoter de 5 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les boutons de verrouillage s'enclenchent.

